

PSYCHROMETR, REGULATOR TEMPERATURY i WILGOTNOŚCI LB-474C

Dodatek do instrukcji użytkowania dotyczy wykonania LB-474C(WK1)

LAB-EL, lipiec 2011, ver. 1.0

W sterowniku LB-474C(WK1) zainstalowany został przekaźnik pełniący funkcję wyjścia alarmowego. Programowanie tego wyjścia jest identyczne jak opisano w instrukcji w pkt. '3.2 Nastawy trybu pracy' oraz '3.4 Alarmowanie'.

Zwierne wyjście przekaźnika alarmowania wyprowadzone jest na zaciski Opc#1 (9, 10). Parametry wyjścia przekaźnika: obciążalność 1A, 230V.

Wyjście sterujące E (zacisk 7) zostało odłączone i nie może być wykorzystane do sterowania. Pozostałe wyjścia sterujące A-D działają tak jak opisano w instrukcji.