

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły WITRYNA: http://www.label.pl/ POCZTA: info@label.pl TEL. (22) 753 61 30, FAX (22) 753 61 35

# Interfejs GSM/GPRS LB-431 $_{modem \ LWA}$

Instrukcja użytkowania

# Spis treści

1	Opi	s	<b>2</b>
	1.1	Połączenie bezpośrednie	2
	1.2	Połączenie przez proxy	2
2	Złą	cza interfejsu	3
3	Kor	nfiguracja interfejsu	4
	3.1	Przed włożeniem karty SIM	4
	3.2	Określenie serwera/proxy	5
	3.3	Parametry GPRS/PAP	6
	3.4	Instalacja karty SIM	7
4	Kor	nfiguracja programu LBX	7
	4.1	Połączenie bezpośrednie	7
	4.2	Połączenie przez serwer proxy	8
	4.3	Konfiguracja urządzenia pomiarowego	9
<b>5</b>	Oka	ablowanie	10
	5.1	Konfiguracja	10
	5.2	Praca	10

Wersja dokumentu 1.1, wrz 2015 — dotyczy urządzenia z aplikacją mod03/0.9.13

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzania zmian, które nie są opisane w niniejszej instrukcji.

# 1 Opis

Interfejs LB-431 umożliwia bezprzewodową komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy RS-232C. Do nawiązania połączenia wykorzystywana jest ogólnodostępna sieć telekomunikacyjna GSM/GPRS. Interfejs LB-431 jest modemem GPRS zaopatrzonym w dodatkowe oprogramowanie (LWA), które zarządza przepływem danych.

LB-431 po włączeniu zasilania nawiązuje połączenie z uprzednio zdefiniownym przez użytkownika węzłem sieci Internet (serwerem, komputerem PC), przeprowadza autoryzację połączenia, ustawia parametry portu szeregowego, po czym przełącza się w tryb *przezroczystego* przekazywania danych w obu kierunkach. Autoryzacja połączenia wykonywana jest na bazie algorytmu kryptograficznego MD5 i ma za zadanie niedopuszczać do nawiązywania połączeń z urządzeniami, które nie zostały uprawnione (aby np. zapobiec fałszowaniu danych pomiarowych przysyłanych z innego miejsca sieci).

### 1.1 Połączenie bezpośrednie

Urządzenie pomiarowe jest podłączone do modułu LB-431. Moduł LB-431 znajduje się w dowolnym, ale będącym w zasięgu sieci GSM miejscu. Drugą stroną połączenia jest aplikacja PC (np. program LBX) pracująca na komputerze podłączonym do sieci Internet (w dowolny sposób: ethernet, adsl, gprs) <u>posiadającym publiczny i stały adres sieciowy</u>.

Moduł LB-431 po uruchomieniu i zalogowaniu się do sieci GSM/GPRS próbuje nawiązać połączenie z serwerem, którego adres został uprzedniu zaprogramowany. Aplikacja pracująca na PC odbiera i weryfikuje dane autoryzacyjne, po czym wykorzystuje moduł jako zdalny port COM.



Rysunek 1: Połączenie bezpośrednie

#### 1.2 Połączenie przez proxy

W sytuacji gdy obie strony komunikacji znajdują się za firewallem, bądź nie posiadają publicznych adresów IP można wykorzystać serwer pośredniczący *proxy*, który znajdując się w publicznym miejscu sieci Internet jest dostępny dla obu stron komunikacji. Usługa proxy dla modułów LB-431 jest oferowana przez LAB-EL.

Usługę proxy można wykorzystać zarówno do połączenia pomiędzy LB-431 a PC, jak i do połączenia dwu modułów LB-431.



Rysunek 2: Połączenie przez proxy

## 2 Złącza interfejsu

#### Złącze komunikacyjne DB-15

Nazwy sygnałów RS-232C w module LB-431 zgodne są z konwencją oznaczania sygnałów modemu, więc np. TXD oznacza tu odbiór.

Pin	Opis
2	TXD. Wejście danych modemu.
6	RXD. Wyjście danych modemu.
9	GND. Masa sygnałowa.
Uwa	ga: Na pozostałe piny złącza również wyprowadzone są
sygn	ały, nie należy do nich nic podłączać.

#### Złącze zasilania

Pin	Opis
6	Minus zasilania
7	Plus zasilania $4,7532$ V DC
Uwa	ga: Na pozostałe piny złącza również wyprowadzone są
sygn	ały, nie należy do nich nic podłączać.



Rysunek 3: Złącza

# 3 Konfiguracja interfejsu

Modem LB-431 posiada port szeregowy, który jest wykorzystywany zarówno do konfiguracji, jak i do późniejszej komunikacji z przyrządem pomiarowym. Port szeregowy LB-431 pracuje w trybie konfiguracji (odbiera komendy konfiguracyjne od programu *wcput.exe*) wtedy, gdy nie zainstalowano w module karty SIM. Modem przechodzi w tryb komunikacji jeśli po podaniu zasilania stwierdzi, że karta SIM jest zainstalowana. Przejście z trybu konfiguracji do komunikacji wymaga wyłączenia zasilania, instalacji SIM-a i ponownego załączenia zasilania. Podobnie, przejście z trybu komunikacji do konfiguracji wymaga wyłączenia zasilania, odłączenia SIM-a i włączenia zasilania.

Wpisy ustawień w LB-431 należy wykonywać za pomocą programu *wcput.exe.* Przed uruchomieniem programu interfejs LB-431 powinien zostać przyłączony do komputera PC za pośrednictwem kabla COM (DB-15 — DB9) albo kabla USB. W przypadku połączenia USB należy zainstalować najpierw odpowiednie *drivery* obsługujące urządzenie w systemie operacyjnym komputera.

Program po uruchomieniu stara się odnaleźć moduł LB-431 (patrz rys. 4), jeśli nie uzyska połączenia, to użytkownik powinien manualnie ustawić nazwę portu szeregowego użytego do komunikacji.

	wcput
Program Ustawienia	Program Ustawienia
_ Info	Odśwież info
Aplikacja	Dane systemowe
	Port szeregowy
- Nr skrócopy	O programie
	Wyiście Port szeregowy X
Wer, hardware	Wer, hardware Port
-Wer funkcionalna	Wer Euclidian
wer, runkcjonalna	Wer, Turkcjone
Wer. aplikacji	Wer. aplikacji – Bps – Bity danych – Parzystość – Bity stopu –
	115200 🔽 🐼 8 🐼 N 🐼 1
	O7 OE O2
A	C o
Odczyt danych, czekaj	

Rysunek 4: Inicjacja, odczyt danych, wybór portu

## 3.1 Przed włożeniem karty SIM

Dla kart SIM z ustawioną kontrolą PIN-u konieczne jest wpisanie PIN-u przed zainstalowaniem karty SIM w module LB-431. Niewpisanie, bądź błędne wpisanie spowoduje zablokowanie karty i konieczność późniejszego odblokowania kodem PUK (po przełożeniu do telefonu). Z menu wybrać **Ustawienia**  $\triangleright$  **Ustawienie PIN**. Kod PIN należy wpisać w oba okienka.

Kolejnym ustawieniem jest załączenie nawiązywania połączeń Internet/GPRS. Z menu wybrać **Ustawienia** > **Internet** i zaznaczyć opcję *Internet aktywny*.

Program Ustawienia	Program Ustawienia
Info     Ustawienie PIN       Aplikac     Internet       mod03     Ustawienia proxy       Nr skró     GPRS       0     Ustawienie PIN       Wer. h     Użstawienie PIN       Vustawienie PIN     Vstawienie PIN       Wer. funkcjonalna     PIN       0     PIN       Wer. aplikacji     PIN (powtórz)       0.9.11     ****	Info Ustawienie PIN Aplikac Internet mod03 Ustawienia proxy Nr skró GPR5 Ustawienia Wer. hu Ustawienia Ustawienia proxy Internet aktywny? Wer. funkcjonalna 0 Wer. aplikacji OK Cancel
INTERNET: OK Cancel	INTERNET: aktywny PROXY: host: proxy.label.pl port: 24150 AUTH:

Rysunek 5: Wpisanie kodu PIN i aktywowanie połączeń internetowych.

#### 3.2 Określenie serwera/proxy

Kolejne dwie pozycje menu pozwalają na określenie miejsca z jakim LB-431 będzie nawiązywał połączenie. To miejsce może być serwerem (w przypadku połączenia bezpośredniego) bądź proxy.

Z menu wybrać **Ustawienia** > **Ustawiania proxy**. W okienko Adres serwera należy wpisać numeryczny adres IP albo nazwę serwera / proxy, o ile jest zarejestrowana w DNS. W okienko Port serwera nr portu TCP dla tej usługi – o ile wybierane są ustawienia domyślne, należy tu wpisać wartość 24150.

Kolejny krok to ustawienie danych autoryzacyjnych. Dane te muszą być ustawione identycznie po obu stronach komunikacji: w interfejsie LB-431 i serwerze badź proxy. Aby ustawić dane w LB-431 należy wybrać z menu **Ustawienia**  $\triangleright$  **Autoryzacja**  $\triangleright$  **Parametry autoryzacji**, w okienka górne i dolne wpisać odpowiednio *Nazwę id* oraz *Numer id*. W przykładzie na rys. 6: *Nazwa id* = modem01, a *Numer id* = 302. Następnie wybrać z menu **Ustawienia**  $\triangleright$  **Autoryzacja**  $\triangleright$  **Hasło** i wpisać dwukrotnie *Hasło autoryzacji*.

Dane autoryzacyjne (*Nazwa* i *Numer id* oraz *Hasło*) są ustalane przez użytkownika bądź administratora proxy i podlegają następującym ograniczeniom:

	Długość	Dozwolone znaki
Nazwa id	od 3 do 14 znaków	a-z 0-9
Numer id	wartość od (	) do 65535
Hasło	od 6 do 32 znaków	a-z 0-9

wcput _ 🗆 🗙	wcput.	
Program Ustawienia	Program	Ustawienia
Aplikac Internet	Aplikac	Internet
Nr skró	-Nr skró	Autoryzacja   Paramtry autoryzacji  GPRS  Hasło
0 Ustawienia portów	Wer. h	Ustawienia portów
1 Zegar Proxy	1	Zegar Parametry autoryzacji X
Adres serwera	O	ikaci modem01
0.9.11 Port serwera	0.9.11	Nr identyfikacyjny
INTERNET: aktywny	INTERNET aktywny	302
PROXY: host: proxy.label.pl	Cancel PROXY: host: pro	xy.label.pl
AUTH:	AUTH:	50

Rysunek 6: Określenie serwera / proxy i parametrów autoryzacji.

## 3.3 Parametry GPRS/PAP

Do poprawnego nawiązania połączenia niezbędne jest jeszcze wpisanie odpowiednich parametrów identyfikacji i autoryzacji GPRS/PAP. Są to parametry narzucone przez operatora telekomunikacyjnego, którego karta SIM będzie zainstalowana w module LB-431. W typowych przypadkach, kiedy użytkownik korzysta z publicznego APN, parametry PAP są znane publicznie i dla wszystkich abonentów takie same.

Wybrać z menu **Ustawienia**  $\triangleright$  **GPRS**  $\triangleright$  **APN i PAP**. W górne okienko wpisac nazwę *APN*, w dolne *Login użytkownika PAP*. Następnie wybrać z menu **Ustawienia**  $\triangleright$  **GPRS**  $\triangleright$  **Hasło PAP** i wpisać dwukrotnie *Hasło PAP* (o ile nie jest *puste*).

wcput	wcput _ 🗆 🗙
Program Ustawienia	Program Ustawienia
Info Ustawienie PIN	Info Ustawienie PIN
Aplikac Internet	Aplikac Internet
mod03 Ustawienia proxy	mod03 Ustawienia proxy
Nr skró Autoryzacja 🕨	Nr.skró Autoryzacja 🕨
0 GPRS ► APN i PAP	0 GPRS APN i PAP
Ustawienia portów Hasło PAP	Ustawienia portów Hasło PAP
1 Dizytkownicy	1 - Parametry DAD
Nastawy dla GPR5	
GDrs	wer. runkcjc Parametry PAP
	Hasło PAP
Wer. aplikacji APN	Wer, aplikacj *****
0.9.11 internet	0.9.11 Hasta DAD (pourtára)
	INTERNET:
Internet	
PROXY:	PROXY: OK Capcel
port; 24150	port: 24150
IAUTH:	IAUTH:

Rysunek 7: Określenie parametrów GPRS/PAP

Wartości parametrów dla publicznie dostępnych APN u niektórych operatorów:

Sieć	APN publiczny	Login PAP	Hasło PAP
Orange	internet	internet	internet
T-mobile	internet	puste	puste
Play	internet	puste	puste
Plus	internet	puste	puste

#### 3.4 Instalacja karty SIM

Po przeprowadzeniu pełnej konfiguracji (punkty 3.1-3.3) należy odłączyć zasilanie modułu LB-431 i zainstalować kartę SIM. Kartę należy wsunąć w slot złączem do góry i ściętym rogiem do wewnątrz urządzenia, dosunąć do oporu. Karta powinna całkowicie schować się w module. Następnie przesunąć blokadę karty SIM (czarny plastikowy element) w stronę gniazda anteny. Po podaniu zasilania moduł powinien zalogować się do serwera/proxy – typowo trwa to od kilku do kilkunastu sekund.

Otwarty suwak blokady odłącza elektrycznie kartę SIM, co można wykorzystać do przechodzenia w tryb konfiguracji bez konieczności wyjmowania karty sim z modułu. Pozycję suwaka należy zmieniać przy wyłączonym zasilaniu.



Rysunek 8: Instalacja karty SIM

## 4 Konfiguracja programu LBX

Program LBX pozwala na komunikację przez interfejs LB-431 z dowolnym innym urządzeniem obsługiwanym przez LBX, wyposażonym w port RS-232C. Program LBX można skonfigurować do współpracy zarówno w trybie połączenia bezpośredniego, jak i przez proxy.

#### 4.1 Połączenie bezpośrednie

W pierwszym kroku do programu należy dodać sam interfejs jako urządzenie. Z menu programu LBX wybrać **Serwer** > **Konfiguracja podstawowa** > **Urządzenia** > **Dodaj...** Wybrać

typ urządzenia: *LB-431*. Nadać nazwę, np. *Modem LWA w terenie*. Jako miejsce dołączenia wybrać: *LWA GPRS*. Kliknąć **Dalej**.

Kolejne okno pozwala zdefiniować parametry identyfikacji zdalnego interfejsu. W przykładzie z rys. 9 określono Numer ID jako *302*, a Nazwę ID jako *modem01*. Kliknąć **Dalej**.

Ostatnie okienko służy do wpisania hasła wykorzystywanego przy autoryzacji połączenia interfejsu LB-431 z programem LBX oraz określenia typu połączenia. Hasło wpisywane w pierwsze okienko powinno być identyczne z hasłem wpisanym uprzednio do interfejsu LB-431 przy pomocy programu *wcput.exe* (Ustawienia > Autoryzacja > Parametry autoryzacji). Dla połączenia bezpośredniego powinna być wybrana: *Komunikacja bezpośrednio z modemem LWA GPRS*. Kliknąć Zakończ.

Program LBX udostępnia okienko informacyjne z danymi o połączeniu z modułem LB-431 (jak na rys. 10), okienko pojawia się po wybraniu z menu **Urządzenia** > **Modem LWA** ... > **Dane**. Poza parametrami konfiguracyjnymi wyświetlane są dane statystyczne: ilości danych wysłanych i odebranych, liczba wznowień komunikacji oraz komunikat statusowy, np. *Połączenie bezpośrednie*. Informacja o liczbie wznowień może posłużyć użytkownikowi do ocenienia jakości łącza, ponieważ liczba ta odzwierciedla również liczbę zerwań łączności. W polu o ostatniej komunikacji wyświetlana jest liczba sekund, które upłynęły od chwili nadejścia ostatnich danych ze zdalnego interfejsu LB-431.

Konfiguracja urządzenia: ustawienia ogólne 🛛 🔀	Konfiguracja urządzenia: LB-431 🛛 🔀
Urządzenie Typ urządzenia: LAB-EL LB-431 V Nazwa opisowa: Modern LWA w terenie Miejsce dołączenia	Ustawienia modemu LWA GPRS Numer ID: 302 Nazwa ID: modem01
Przycisk po prawej stronie automatyczne wykrywa obecne porty szeregowe w komputerze	Konfiguracja urządzenia: ustawienia LWA GPRS
sieć TCP/IP Adres (DNS lub IP): Port (opcionalnie):	Hasto: hasto-interfejsu-Ib431
O Urządzenie z serwera Vejście: V	Numer ID:
	Port:  Komunikacja bezpośrdnio z modernem LWA GPRS
O Demonstracja < <u>₩</u> stecz <u>D</u> alej> Anuluj Pomoc	Port nasłuchowy TCP: 24150

Rysunek 9: Konfiguracja interfejsu LB-431 do połączenia bezpośredniego.

#### 4.2 Połączenie przez serwer proxy

Różnica w stosunku do połączenia bezpośredniego polega na wybraniu opcji: Komunikacja za pośrednictwem proxy (patrz rys. 11). Ponieważ w tym trybie komunikacji program LBX jest również klientem serwera proxy (tak jak zdalny moduł LB-431), należy wprowadzić dodatkowe dane identyfikacyjne dotyczące programu LBX, tu np. Numer ID: 302 i Nazwa ID: lbx01. Niezbędne jest również określenie adresu IP i portu serwera proxy (domyślnie 24150). Hasło wpisywane w pierwsze okienko jest hasłem które posłuży do autoryzacji programu LBX w serwerze proxy. Odmiennie niż w typie bezpośredniej komunikacji, tutaj hasło nie musi zgadzać sie z hasłem wpisamym do modułu LB-431, wymagana jest

Identyfikacja:	modem01/30	)2
Aplikacja:	mod03/0.9.1	1
Numer skrócony:	-	
Zdalny adres:	192.168.1.2	23:1034
Lokalny adres:	192.168.1.2	29:24150
Tryb portu:	9600 8N1	
Wysłane do modem	u [pakiety / bajty]:	118 / 1 230
Odebrane z modemu	ı [bajty]:	1 130
Wznowienia - ostatn	ia godzina:	10
Wznowienia - ostatn	ia doba:	10
Ostatnia komunikacj	ia (odbiór) [s]:	68
Start nasłuchiwania:		2011-09-15 22:44:19
Informacje:	Połączenie	bezpośrednie
0 1		

Rysunek 10: Okienko z informacjami o połączeniu z LB-431.

zgodność z hasłem wpisanym do serwera proxy (przez administratora proxy). Obie strony komunikacji, i interfejs LB-431, i program LBX są sprawdzane przez proxy, a komunikacja jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy obie strony zostaną pozytywnie zidentyfikowane.

Hasło:	haslo-do-proxy
💿 komunikacj	a za pośrednictwem LWA Proxy
Numer ID:	302
Nazwa ID:	lbx01
Adres LWA	Proxy (DNS lub IP): proxy.label.pl
Port:	24150
	< <u>₩</u> stecz Zakończ Anuluj Po

Rysunek 11: Konfiguracja interfejsu LB-431 do połączenia przez proxy.

#### 4.3 Konfiguracja urządzenia pomiarowego

Po poprawnym zdefiniowaniu interfejsu, w trybie bezpośrednim, bądź przez proxy, należy skonfigurować urządzenie dołączone za pośrednictwem zdalnego interfejsu LB-431. W pierwszym okienku sekwencji konfiguracji należy wybrać jako miejsce dołączenia Urządzenie z serwera, a następnie wybrać z listy nazwę nadaną uprzednio dla modułu LB-431. Interfejs LB-431 dostarcza tylko jednego portu UART1, który należy również wybrać. Przykład konfiguracji na rys. 12.

Konfigurac	ja urządzenia: us	tawienia ogólne			
Urządzenie					
	Typ urządzenia:	LAB-EL LB-474			
2	Nazwa opisowa:	Begulator w terenie			
		riguidor ritoronio			
Miejsce dołączenia					
ŧ.	Port szeregowy	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Przycisk po prawej stronie automatyczne wykrywa obecne porty szeregowe w komputerze			
	OUSB	Numer seryiny (opcionalnie):			
	🔘 sieć TCP/IP	Adres (DNS lub IP):			
			Port (op	cjonalnie):	
	💿 Urządzenie z serwera		Modem	LWA w terenie	~
			Wejście:	UART1	~
	O LWA GPRS				
	🔿 Demonstracja				
< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj Pomoc					

Rysunek 12: Dołączenie urządzenia do interfejsu LB-431.

## 5 Okablowanie

#### 5.1 Konfiguracja

Przy łączeniu modułu LB-431 z komputerem PC do konfiguracji należy wykorzystać załączony kabel COM (DB9-DB15).



Rysunek 13: Połączenie konfiguracyjne kablem COM

## 5.2 Praca

Przy łączeniu przyrządu pomiarowego z modułem LB-431 należy zapewnić właściwe dołączenie poszczególnych pinów portu szeregowego modułu LB-431 z pinami portu urządzenia pomiarowego. Piny obu urządzeń muszą być parowane tak, by wyjście sygnału danych jednego urządzenia łączyło się z wejściem drugiego. Piny mas GND obu urządzeń powinny być połączone.

Pokazane na rysunku 14. przykładowe połączenie dla urządzenia pomiarowego wyposażonego w kabel z żeńską wtyczką DB9 (sygnały RXD, TXD i GND) wymaga zastosowania adaptera null-modem (występujący w handlu również pod nazwą gender changer) który "skrzyżuje" sygnały danych, zapewniając połączenie wyjść z wejściami.



Rysunek 14: Przyłączenie urządzenia LB-705A do modułu LB-431.