

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel: (022) 7536130,fax: (022) 7536135 poczta elektroniczna: <u>info@label.pl</u> witryna internetowa: <u>http://www.label.pl/</u>

# Instrukcja obsługi ciśnieniomierza LB-713

wersja<sup>1</sup> 1.0 grudzień 2019 od wersji oprogramowania wewnętrznego **1.000** 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzania zmian, które nie są opisane w niniejszej instrukcji

1.	OPIS CIŚNIENIOMIERZA	.3
1.1	Wersje ciśnieniomierza LB-713	.3
1.2	Cechy wyróżniające	.4
2.	OBSŁUGA CIŚNIENIOMIERZA	. 5
<b>2.1</b>	Elementy ciśnieniomierza	<b>.5</b> .5
2.2	Okno powitalne	.6
<b>2.3</b> 2	Podłączenie ciśnieniomierza LB-713 do linii S300 3.1 Wybór typu urządzenia S300	<b>.7</b> .7
3.	UWAGI INSTALACYJNE	. 8
4.	ZEROWANIE CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO	.9
4.1	Zerowanie ciśnieniomierza w wersji bez wyświetlacza	.9
4.2	Zerowanie ciśnieniomierza w wersji z wyświetlaczem	.9
5.	TRYB MENU	10
5.1	Zerowanie ciśnienia różnicowego	10
5.2	Ustawianie Alarmów	10
6.	ALARMOWANIE	11
7. PR(	PODŁĄCZENIE CIŚNIENIOMIERZA LB-713 DO KOMPUTERA – OP OGRAMU LBX	IS 12
7.1	Opis Konwertera LB-375	12
7.2	Konfiguracja programu LBX	13
8.	DANE TECHNICZNE	16
8.1	Parametry metrologiczne	16
8.2	Parametry techniczne	16
8.3	Wymiary zewnętrzne	16

2

# 1. Opis ciśnieniomierza

Ciśnieniomierz LB-713 służy do pomiaru ciśnienia różnicowego oraz barometrycznego. Wyposażony jest w interfejs S300 – jest to standard cyfrowej pętli prądowej stosowany przez firmę LAB-EL do transmisji pomiarów na duże odległości. Opcjonalnie może być wyposażony w podświetlany wyświetlacz graficzny.

Zastosowane w ciśnieniomierzu czujniki ciśnienia różnicowego wykorzystują termiczną metodę przepływu masy.

W wersji z wyświetlaczem ciśnieniomierz sygnalizuje przekroczenie progów alarmowych dla ciśnienia różnicowego oraz dla barometru. Sygnalizacja alarmów jest na wyświetlaczu oraz dźwiękowa.

Ciśnieniomierz ma wbudowany przycisk zerowania ciśnienia różnicowego.

#### 1.1 Wersje ciśnieniomierza LB-713

#### • Bez wyświetlacza:

- o LB-713PM-50/50 zakres ciśnienia różnicowego -50...50Pa
- o LB-713PM-125/125 zakres ciśnienia różnicowego -125...125Pa
- o LB-713PM-0/250 zakres ciśnienia różnicowego 0...250Pa
- o LB-713PM-500/500 zakres ciśnienia różnicowego -500...500Pa



#### • Z wyświetlaczem:

- o LB-713WPM-50/50 zakres ciśnienia różnicowego -50...50Pa
- o LB-713WPM-125/125 zakres ciśnienia różnicowego -125...125Pa
- LB-713WPM-0/250 zakres ciśnienia różnicowego 0...250Pa
- o LB-713WPM-500/500 zakres ciśnienia różnicowego -500...500Pa



# 1.2 Cechy wyróżniające

- Jednoczesny pomiar ciśnienia różnicowego i barometrycznego.
- Graficzny wyświetlacz LCD.
- Alarmowanie na wyświetlaczu i dźwiękowe.
- Dwuprzewodowy interfejs \$300.
- Możliwość zerowania ciśnienia różnicowego.
- Sygnalizacja błędów pomiarów, błędu kalibracji.

### 1.3 Wyposażenie

- Ciśnieniomierz LB-713
- Instrukcja obsługi
- Konwerter LB-375- na zamówienie
- Program LBX na zamówienie
- Świadectwo wzorcowania na zamówienie

# 2. Obsługa ciśnieniomierza

# 2.1 Elementy ciśnieniomierza

Szkicowy wygląd LB-713 przedstawiony jest na Rys. 1



Rys. 1 Ciśnieniomierz LB-713WPM-125/125 – widok od strony wyświetlacza

# 2.1.1 Opis ciśnieniomierza

Wygląd wyświetlacza ciśnieniomierza od strony przedstawiony jest na Rys. 2





Na wyświetlaczu można wyróżnić 2 części:

- Informacje o ciśnieniomierzu:
  - o Nr 2103 numer seryjny ciśnieniomierza.
  - o vWPM wersja ciśnieniomierza.
  - o -125/125 zakres pomiaru ciśnienia różnicowego.
  - o 12.19 data kalibracji ciśnienia barometrycznego.
  - o 10.19 data kalibracji ciśnienia różnicowego.
  - **Pomiary i komunikaty** w tej części wyświetlane są:
    - Wyniki pomiarów ciśnienia, jeżeli pomiar jest błędny wyświetlany jest w negatywie.
    - Komunikaty:
      - Alarmy.
      - Błąd kalibracji przekazać do ciśnieniomierz do serwisu.
      - Błąd czujnika barometru przekazać do ciśnieniomierz do serwisu.
      - Błąd czujnika różnicowego przekazać do ciśnieniomierz do serwisu.
      - Błąd zasilania wymienić zasilacz lub przekazać do ciśnieniomierz do serwisu.

#### 2.2 Okno powitalne

Po podłączeniu zasilania do ciśnieniomierza (do zacisków S300) przez chwilę wyświetla się okno powitalne z numerem seryjnym LB-713 oraz z wersją oprogramowania wewnętrznego.



# 2.3 Podłączenie ciśnieniomierza LB-713 do linii S300

Po otwarciu pokrywy LB-713 jest dostęp do zacisków elektrycznych ciśnieniomierza:

- S300 zaciski linii S300 podłączyć zasilacz 12V lub odbiornik S300 np. LB-375, LB-480 itp.
- <u>-</u> zacisk uziemienia podłączyć do ekranu kabla S300 (tylko wtedy gdy kabel S300 jest wyposażony w ekran – zazwyczaj wtedy gdy sonda S300 jest umieszczona w otwartej przestrzeni).

Na Rys. 3 przedstawiony jest schemat podłączenia ciśnieniomierza LB-713 do linii S300.



#### Rys. 3 Podłączenie LB-713 do linii S300

#### 2.3.1 Wybór typu urządzenia S300

Ze względu na zachowanie kompatybilności z wcześniejszą wersją ciśnieniomierza LB-716 jest możliwość nadawania ramki S300 w formacie jak w ciśnieniomierzu LB-716. Typ ramki zależy od stanu zwór Z1 i Z2.

Typ ramki S300	<b>Z</b> 1	Z2
Ramka LB-713	0	0
Ramka LB-716 z ciśnieniem różnicowym	1	0
Ramka LB-716 z ciśnieniem barometrycznym	0	1
Ramka LB-713 bez ciśnienia barometrycznego	1	1

Tabela 1 Ustawianie typu ramki S300 – konfiguracja zworek, 1 – oznacza zworę zwartą, 0 – zwora rozwarta.

Ostatnia opcja w tabeli służy do wyłączenia ciśnienia barometrycznego z ramki S300 (jeżeli nie jest potrzebne) w celu oszczędności pamięci pomiarów odbiornika.

# 3. Uwagi instalacyjne

Zastosowane w ciśnieniomierzu czujniki ciśnienia różnicowego wykorzystują termiczną metodę pomiaru przepływu masy, która zapewnia bardzo mały dryft zera ciśnienia różnicowego. Przez czujnik musi przepływać niewielka ilość powietrza dlatego aby nie doszło do zanieczyszczenia czujnika w środowisku o dużym zapyleniu należy zastosować na obu króćcach filtry.

Zalecenia instalacyjne:

- Ciśnieniomierz jest skalibrowany dla powietrza.
- Ciśnieniomierz instalować na płaskiej powierzchni.
- Wężyki powinny być prowadzone poziomo.
- Maksymalna długość wężyków to 800mm dla dłuższych wężyków błąd pomiaru będzie większy niż podany w danych metrologicznych.



Rys. 4 Przykładowe podłączenie ciśnieniomierza do kryzy pomiarowej

# 4. Zerowanie ciśnienia różnicowego

W przypadku gdy ciśnieniomierz różnicowy przy braku wymuszenia wskazuje niezerową wartość można go wyzerować.

#### 4.1 Zerowanie ciśnieniomierza w wersji bez wyświetlacza

Przy pomocy cienkiego śrubokręta wcisnąć przycisk zerowania/menu (Rys. 1) i przytrzymać przez co najmniej 10 sekund. Efekt zerowania jest sygnalizowany na dwa sposoby:

- Poprawne wyzerowanie sygnalizowane jest przez jeden długi sygnał dźwiękowy.
- Niepoprawne zerowanie jest sygnalizowane przez dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Niepoprawne zerowanie wystąpi gdy wartość zerowania jest za duża.

### 4.2 Zerowanie ciśnieniomierza w wersji z wyświetlaczem

W wersji z wyświetlaczem zerowanie jest wykonywane w trybie menu (patrz rozdział 5 strona 10).

# 5. Tryb menu

Przy pomocy cienkiego śrubokręta wcisnąć przycisk zerowania/menu (Rys. 1) i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy. Zostanie wyświetlone menu główne.



Znaczenie przycisku zależy od czasu naciśnięcia:

- Krótki czas naciśnięcia zmiana opcji menu lub parametru w menu.
- **Długi czas naciśnięcia** wejście do opcji menu lub zatwierdzenie zmienianego parametru w menu.

#### 5.1 Zerowanie ciśnienia różnicowego

Wejść do menu a następnie wybrać menu **Zerowanie**. Wyświetli się ekran menu zerowania:

Zerowanie	
NIE	
O TAK	
🔾 Wyjście	

Wybrać opcję TAK przez krótkie naciśnięcie przycisku a następnie zatwierdzić przez dłuższe naciśnięcie przycisku.

#### 5.2 Ustawianie Alarmów

Wejść do menu a następnie wybrać alarmy barometru (opcja "**Alarmy [hPa]**") lub alarmy ciśnienia różnicowego (opcja "**Alarmy [Pa]**").

Po wybraniu np. opcji "Alarmy [hPa]" na wyświetlaczu wyświetli się ekran ustawiania alarmów barometru:

Alarmy	r [hPa]
Wyjści	8
Dolny	500.0hPa
Górny	1100.0hPa

Wybrać odpowiedni alarm dolny lub górny krótko naciskając przycisk a następnie uruchomić ustawianie tego alarmu dłużej przytrzymując przycisk. Tryb ustawiania alarmu jest sygnalizowany przez miganie progu alarmu. Ustawić odpowiedni próg przez krótkie naciskanie przycisku.

Zatwierdzanie progu alarmu – przytrzymać przycisk na dłużej. Wyjść z menu – wybrać opcję "Wyjście".

# 6. Alarmowanie

Alarmowanie jest aktywne tylko dla wersji z wyświetlaczem.

Alarm jest sygnalizowany na wyświetlaczu i dźwiękowo – jednocześnie może być sygnalizowany tylko jeden alarm dolny lub górny.

Na przykład na poniższym ekranie jest sygnalizowany alarm górny barometru (w negatywie wyświetla się przekroczony próg).

Nr 2103 UUPM -125	Alarm !!! > <mark>980.0</mark> hPa
•125 Data 12.19 10.19	<b>-23.5</b> ₀

# 7. Podłączenie ciśnieniomierza LB-713 do komputera – opis programu LBX

Ciśnieniomierz LB-713 wyposażony jest w interfejs S300 (cyfrowa pętla prądowa). Poprzez ten interfejs ciśnieniomierz może być podłączony do nadrzędnego systemu zbierania danych np. koncentratorów LB-480, LB-489 lub do bezpośrednio do komputera. Do bezpośredniego podłączenia czujnika do komputera służy konwerter LB-375. Na komputerze pomiary można odczytać programem LBX – należy zainstalować ten program z dostarczonego nośnika (aktualizacje dostępne są na stronie <u>http://www.label.pl/po/lbx\_program.html</u>) – uruchomić instalator programu i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami instalatora.



Rys. 5 Podłączenie ciśnieniomierza LB-713 do komputera

# 7.1 Opis Konwertera LB-375

Na poniższym rysunku przedstawiony jest konwerter LB-375.



Rys. 6 Konwerter LB-375 (USB - S300)

UWAGA: Zaleca się zainstalowanie programu LBX przed pierwszym podłączeniem konwertera LB-375 do komputera.

Konwerter LB-375 wyposażony jest w dwie diody sygnalizacyjne:

- **PWR czerwona dioda** zaświecenie tej diody oznacza prawidłowe podłączenie konwertera do komputera (właściwe zainstalowanie sterowników),
- **TX/RX zielona dioda** miganie diody oznacza prawidłową komunikację czujnika z komputerem.

Przy pomocy przewodu USB będącego w zestawie konwertera należy podłączyć konwerter LB-375 do komputera (oznaczenia na obudowie konwertera). System Windows powinien zgłosić i rozpoznać nowe urządzenie USB LB-375 (tylko przy pierwszym podłączeniu). W konwerterze LB-375 powinna zaświecić się dioda czerwona PWR. Do konwertera od strony napisu S300 należy podłączyć ciśnieniomierz LB-713.

Jeżeli z jakiegoś powodu system nie rozpozna prawidłowo konwertera LB-375 (wygaszona czerwona dioda po podłączeniu do komputera) należy ręcznie zainstalować odpowiedni sterownik (wcześniej można jeszcze spróbować zrestartować komputer), który znajduje się w katalogu programu LBX (np. C:\Program Files\LAB-EL\LBX\drivers\usb\_lb375\_lb487). W tym celu należy korzystając ze menadżera urządzeń systemu Windows odszukać nieprawidłowo zainstalowane urządzenie USB i zaktualizować sterownik wskazując wyżej opisany katalog jako miejsce, z którego ma być pobrany nowy sterownik.

**Uwaga:** Niezależnie od liczby posiadanych konwerterów instalację sterowników przeprowadza się tylko jednokrotnie i nie należy jej powtarzać dla każdego posiadanego konwertera.

# 7.2 Konfiguracja programu LBX

Po zainstalowaniu programu LBX na komputerze, należy go właściwie skonfigurować (jest to również możliwe już na etapie samej instalacji). Wszystkie funkcje programu LBX są opisane w menu *Pomoc*.

Konfiguracja polega na dodaniu do serwera programu LBX dwóch urządzeń:

o Konwertera LB-375 (jako urządzenia pośredniczącego),

o Ciśnieniomierza LB-713.

Należy uruchomić menu Serwer  $\rightarrow$  Konfiguracja Podstawowa. Pojawi się okno Konfiguracja serwera – ustawienia podstawowe, w którym należy wybrać zakładkę Urządzenia.

Ko	nfigura	icja serwera -	ustawienia p	odstawowe							$\times$
	Ogólne	Urządzenia	Wyjścia alarm	owe Archiwum	Opcje	Serwer	Użytkownicy				
	<u> </u>	Urządzenia	w serwerze:				Dodaj	Edytuj		Usuń	
	Nazw	a A		Тур			Miejsce	dołączenia			
							OK	Anuluj	Zastosuj	Pomo	c

Nacisnąć przycisk Dodaj... – wyświetli się kolejne okno gdzie należy wybrać z listy rozwijanej typ urządzenia: LB-375 (podać nazwę opisową np. taką samą jak nazwa przyrządu). Jako miejsce dołączenia wybrać *USB*, wpisać numer seryjny konwertera. Zaakceptować zmiany przyciskiem *Zakończ*.

Jeszcze raz nacisnąć przycisk Dodaj... w celu dodania urządzenia LB-713 (podać nazwę opisową np. taką samą jak nazwa przyrządu). Jako miejsce dołączenia tym razem należy wybrać *przez inne urządzenia (tunel)*. Nacisnąć przycisk *Dalej* i w kolejnym oknie wybrać Urządzenie z serwera (z listy rozwijanej wybrać LB-375, jako wejście – S300). Zaakceptować zmiany przyciskiem *Zakończ*.

W oknie *Konfiguracja serwera – ustawienia podstawowe* powinny być widoczne dwa urządzenia LB-375 oraz LB-713.

ntiguracja serwera	- ustawienia podst	awowe				
gólne Urządzenia	Wyjścia alarmowe	Archiwum Opcj	e Serwer Użytk	ownicy		
Urządzenia	w serwerze:		Dod	<b>aj</b> Edytuj		Usuń
Nazwa 🛆	Тур	1		Miejsce dołączenia		
LAB-EL LB-375	LAB	-EL LB-375		USB (SN 323)		
LAB-EL LB-713	LAB	-EL LB-713		LAB-EL LB-375 wejście	S300	

Nacisnąć przycisk OK w celu zatwierdzenia dodania urządzeń. Program LBX powinien nawiązać łączność z urządzeniami w ciągu kilkunastu sekund – są one widoczne w panelu po lewej stronie okna programu LBX lub w menu *Urządzenia*. Aby zobaczyć aktualne pomiary należy uruchomić menu *Urządzenia*  $\rightarrow$  *LAB-EL LB-713* $\rightarrow$  *Dane*. Wyświetli się okno np. jak na poniższym rysunku.

	🗈 Domowy - LAB-EL LB-713 🗖 💷 💌
	Numer seryjny: 1235
	Ciśnienie atmosferyczne: 984,2 hPa
	Ciśnienie różnicowe: -11,1 Pa
l	
	۰ 🕰 🔛 🖉 🔛
l	Połączenie: OK



Więcej informacji o programie LBX i jego możliwościach znajduje się w pomocy programu LBX (menu Pomoc).

# 8. Dane techniczne

# 8.1 Parametry metrologiczne

POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO				
Zakres pomiaru	500.01100hPa			
Niepewność pomiaru	1 hPa			
Rozdzielczość pomiaru	0,1 hPa			

POMIAR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO						
Wersja ciśnieniomierza	Zakres [Pa]	Niepewność [Pa]	Rozdzielczość [Pa]			
LB-713WPM-50/50 LB-713PM-50/50	-5050	1	0,1			
LB-713WPM-125/125 LB-713PM-125/125	-125125	1,5	0,1			
LB-713WPM-0/250 LB-713PM-0/250	0250	2,5	0,1			
LB-713WPM-500/500 LB-713PM-500/500	-500500	3,0	0,1			

# 8.2 Parametry techniczne

ZASILANIE				
S300	1224V			
Obciążenie prądowe linii S300	średnio 20 mA, maksymalnie 26mA			

Zakres temperatur pracy	-40+70 °C
Szczelność obudowy	IP30
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Metoda pomiaru ciśnienia barometrycznego	Czujnik półprzewodnikowy MEMS
	Czujnik półprzewodnikowy MEMS
Metoda pomiar ciśnienia różnicowego	wykorzystujący termiczną metodę pomiaru
	przepływu masy

# 8.3 Wymiary zewnętrzne

WYMIARY ZEWNĘTRZNE	
LB-713 (bez króćców i przepustu na kabel)	98 x 64 x 34 mm
Króćce	Na wężyk o średnicy wewnętrznej 4mm