



LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły
WITRYNA: <http://www.label.com.pl/>
POCZTA: info@label.com.pl
TEL. (22) 753 61 30, FAX (22) 753 61 35

LB-708T z wyznaczeniem wilgotności dla dwóch stałych psychrometrycznych

dodatek do instrukcji użytkownika LB-708

wersja dokumentu 1.0a, kwiecień 2004

Instrukcja dotyczy paneli z wersją firmware B.1.0

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzania zmian, które nie są opisane w niniejszej instrukcji.

Linia firmware z prefiksem B została rozszerzona o wyliczanie dwóch wartości wilgotności na podstawie zmierzonych temperatur suchego i mokrego termometru i dwu wartości stałych psychro (podstawowej i alternatywnej). Zróżnicowanie stałej psychro umożliwia wyliczenie wilgotności dla różnych prędkości przepływu powietrza.

Panel wyświetla naprzemiennie wartości obu temperatur i obu wilgotności. Wartości wilgotności są podawane z rozdzielczością 1% i poprzedzane symbolem:

- H – wilgotność dla dużej prędkości przepływu
- h – wilgotność dla małej prędkości przepływu